



Οδηγίες τοποθέτησης

ΒΗΜΑ 1ο: Βιδώνετε τις βίδες (4) στην μεσαία από τις 3 οπές κατάλληλη για το μοντέλο IR 1000, βλ.σχ:1
(ενδεχομένως οι βίδες να είναι ήδη βιδωμένες στην μεσαία θέση)

ΒΗΜΑ 2ο: Τις βιδώνετε έτσι ώστε να δημιουργηθεί κενό 2-3 χιλιοστών, βλ.σχ:2

ΒΗΜΑ 3ο: Τοποθετούμε το stand σε επίπεδη επιφάνεια χωρίς μεγάλες κλίσεις και το ακινητοποιούμε με τα φρένα των τροχών

ΒΗΜΑ 4ο: Ανασηκώνουμε το panel και το κρεμάμε από τις βάσεις στήριξης στις 4 βίδες που έχουμε ήδη βιδώσει στο stand (σχ.3-4-5)

ΒΗΜΑ 5ο: Ελέγχουμε προσεκτικά ότι το stand κρέμεται και από τις 4 βίδες ανάρτησης και σφίγγουμε ελαφρώς τις βίδες ώστε να μην αφήνουν κενό με τις βάσεις στήριξης

ΒΗΜΑ 6ο: Απελευθερώνουμε τα φρένα το τοποθετούμε στην επιθυμητή θέση και ενεργοποιούμε πάλι τα φρένα των τροχών

